



Fire Truck

Set constructie Camion Pompieri cu radiocomanda

AVERTISMENT! Nu este potrivit pentru copii mai mici de 3 ani datorita partilor mici care pot fi inghitite. Risc de sufocare!
PASTRATI AMBALAJUL PENTRU REFERINTE ULTERIOARE!

Culorile si continutul pot varia usor de la o jucarie la alta.

Sunt necesare 2 baterii LR-06 AA, neincluse.

Solicita unui adult sa schimbe bateriile.

Bateriile sunt clasificate WEEE si trebuie aruncate in siguranta cand nu mai sunt necesare.

AVERTISMENT! Pungile din plastic pot fi periculoase, risc de sufocare! Pastrati pungile departe de copii si bebelusi.

Produs si distribuit de:



Développé et distribué par :
Developed and distributed by :
BUKI France
22 rue du 33ème Mobiles
72000 Le Mans - FRANCE
Tél: +33 1 46 65 09 92
E-mail : daniellevy@bezeqint.net
www.bukifrance.com



Daniel Lévy,
General Manager
08/04/2021 - Le Mans



BUKI FRANCE
22 rue du 33ème Mobiles
72000 Le Mans
Tél : 01 46 65 09 92 Fax : 01 46 63 16 22
SARL au capital de 8 000 €
RCS Le Mans 338 787 529
N° SIRET 338 787 529 - APE 4649Z

Réf: 9022

Photo Credits : Bigstock

3+



Contine:

A Motor

B Surubelnita electrica


C Maner surubelnita

D Capat cu varf drept

E Capat cu varf in cruce

F 15 suruburi

G Cablu USB



Montarea bateriilor

Surubelnita electrica:

Sunt necesare doua baterii LR06-AA, care nu sunt incluse. Bateriile trebuie schimbate de un adult. Bateriile sunt clasificate WEEE si ar trebui aruncate in siguranta, cand nu mai sunt necesare. Consultati diagrama pentru a sti cum se procedeaza. Bateriile nereincarcabile nu trebuie incarcate niciodata. Bateriile reincarcabile trebuie scoase din jucarie inainte de a fi reincarcate si reincarcarea acestora trebuie supervizata de un adult. Nu amestecati diferitele tipuri de baterii sau pe cele vechi cu altele noi. Bateriile trebuie introduse conform polarizarii (vedeti diagrama). Atunci cand nu mai folositi jucaria o perioada lunga de timp sau cand bateriile sunt terminate, scoateti-le din jucarie. Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.

Motor:


Functioneaza cu o baterie 3.7 V, inclusa. Consultati diagrama pentru a sti cum sa asezati bateria. Pentru a o incarca, folositi cablul USB furnizat. Bateriile trebuie schimbate si incarcate de un adult.

Cum functioneaza?

Mod
surubelnita



Mod radio
control




Modul surubelnita



Foloseste si
surubelnita manuala

Modul radio



Porneste motorul aici

Stanga Dreapta



Sfaturi pentru parinti

Diagramele sunt realizate astfel incat copiii sa se descurce singuri cu asamblarea jucariilor. Chiar si asa, nu ezitati sa le oferiti ajutor si indrumare.

Inainte de a incepe asamblarea camionului, va recomandam sa verificati daca toate cele patru roti sunt insurubate corect.

Dimensiunea reala

Asa arata camioanele in dimensiunea lor reala.



A




B



C



D



E

